

HANDMADE
with passion

in Belgium
→ **for you** ←
♥

GEBRUIKSHANDLEIDING

| ROLGORDIJNEN

MANUEL D'UTILISATION

| STORES ENROULEURS


Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te gebruiken om optimaal te genieten van uw rolgordijn.

Lisez ce manuel attentivement avant le premier usage du produit, afin de pouvoir bénéficier de façon optimale de votre store enrouleur.

AFROLHOOGTE HAUTEUR MAXIMALE DE DÉROULEMENT



bestelde hoogte
Hauteur commandée




Rolgordijn niet verder afrollen dan de bestelde hoogte! Dit om te voorkomen dat het doek van de buis kan vallen.

Ne déroulez pas le store plus bas que la hauteur commandée! Sinon la toile pourrait se détacher de la tube.




Te ver afgerold
Store a été
déroulé trop bas

BEDIENING UTILISATION




BESCHADIGING DOOR CONTACT ENDOMMAGEMENT PAR CONTACT



Indien het rolgordijndoek in contact komt met objecten tijdens het oprollen, dan kan er uitrafeling ontstaan (ook bij het vastnemen van het doek). Het is belangrijk om deze draadjes snel na het ontstaan af te knippen. Zo wordt verdere uitrafeling vermeden.

Si la toile du store enrouleur entre en contact avec un objet durant le déroulement, la toile pourrait commencer à s'effiloche (aussi quand on touche la toile). Si vous constatez des fils à la toile, il est important de les couper au plus vite. Ainsi on arrête l'effilochage.


OBSTAKELS OBSTACLES



Zorg ervoor dat het doek niet gehinderd wordt en niet kan stoten op een voorwerp of op de vensterbank. Dit om te voorkomen dat het doek van de buis kan vallen.

Assurez-vous que la toile n'est pas obstruée et que la toile ne peut pas toucher un objet ou sur l'appui de fenêtre. Sinon la toile pourrait se détacher de la tube.

BESCHADIGING DOOR SCHUIN OPROLLEN ENDOMMAGEMENT PAR ENROULEMENT À TRAVERS



Bij schade aan het doek of bij schuin oprollen, dient men dit onmiddellijk aan de verdeler te melden en het rolgordijn niet verder te gebruiken.

Si vous constatez endommagement à la toile ou si vous constatez que la toile s'enroule à travers, il est nécessaire d'avertir immédiatement votre distributeur et il est également nécessaire de ne plus utiliser le store.