


Description des différentes parties



1. Le cache en plastique
2. Les supports
3. La pièce commande
4. La chaînette
5. La sous-latte

Placement des supports

- 1 Tracez l'emplacement des supports sur le plafond/mur. Veuillez tenir compte de la largeur finie exacte du store.
- 2 Fixez maintenant les supports au plafond ou au mur. Assurez-vous qu'ils soient bien alignés.



Assurez-vous que les supports soient parfaitement de niveau sinon la toile ne s'enroulera pas droite sur la tube.

Montage du store enrouleur dans les supports

- 1 Faites glisser le cache en plastique sur les vis de montage du support métallique (figure 1).
- 2 Accrochez le store du côté du bloc chaînette sur le rebord du support (figure 2).
- 3 Poussez le téton au côté opposé à la chaînette (figure 3).
- 4 Positionnez le store entre les supports (figure 4) jusqu'au moment où le téton se libère dans l'orifice et bloque ainsi le store.




figure 1




figure 2





figure 3

Child safety



Utilisation

En tirant la chaînette, vous montez ou descendez le store. Faites attention que le tissu ne soit pas descendu trop loin et surpasse la hauteur demandée, sinon la toile se détachera de la tube et tombera par terre.

Démontage du store

- 1 Placez un tournevis entre le support du côté opposé à la chaînette et le mécanisme d'enroulement. Enfoncez le téton. (figure 4)
- 2 Tirez le store hors du support.

